

Lakier do parkietu VP P.U.

WŁAŚCIWOŚCI

Jednoskładnikowy
lakier poliuretanowy

Bardzo łagodny
zapach

Doskonale
zabezpiecza parkiety i
boazerie

Łatwy w użyciu

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony
jest do każdego
rodzaju drewna,
również z drzew
egzotycznych

Nakłada się
bezpośrednio na
drewno lub na
warstwę lakieru
podkładowego
S.O. SŁABY ZAPACH

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- VP P.U. BLANCHON to jednoskładnikowy lakier poliuretanowy do parkietów gotowy do użycia.
- VP P.U. jest elastyczny, odporny na zużycie i posiada właściwości antypoślizgowe, dzięki czemu może zostać nałożony na każdy parkiet: w pokojach, sypialniach, salonach, na schodach itp. (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI) i na wszystkie rodzaje drewna (rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
- VP P.U. jest dostępny w 2 odcieniach: półpołysk, półmat.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starej bądź nowej podłogi: przeszlifować do "gołego drewna" papierem ściernym (tarcza 24 albo 36), wyrównać powierzchnię papierem 50 lub 60 i wygładzić papierem ściernym 80 (używany) 100 albo 120 (patrz ANEKS*, strona 2).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować środków chemicznych celem wybielenia parkietu).
- Przy parkietach klejonych zalecane jest wypełnienie odprysków i szpar WYPEŁNIACZEM SZCELIN BLANCHON, który naprawi powierzchnię zawsze "pod kolor" (patrz Karta Techniczna tego produktu).

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON (XYLODHONE T.I. AQUARÉTHANE®).

Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do "gołego drewna" mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE® 2K BLANCHON, BEJCĄ DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory albo barwy pastelowe) lub ŚRODKIEM DO POSTARZANIA DREWNA BLANCHON (efekty pozytywne).
- Aby nie uszkodzić odcienia, nie należy matować zabarwionej powierzchni lecz dopiero pierwszą warstwę wykończenia. Wskazane jest wręcz zmatowienie powierzchni drobnopiękistym papierem ściernym dopiero przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru.
- Jest zbędne i odradzane zastosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON celem zablokowania powierzchni. W przypadku jasnych odcieni, należy uwzględnić wpływ żywic poliuretanowych na ocieplenie barwy drewna i sprawdzić globalny efekt po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru (w razie konieczności należy dokonać próby w mało widocznym miejscu).
- Nie stosować lazurów.

Lakiery podkładowe

- Na wycyklinowaną do "gołego drewna" powierzchnię można zastosować jako pierwszą warstwę lakier podkładowy S.O. SŁABY ZAPACH co pozwoli na szybsze pokrycie lakierem VP P.U. (oszczędność czasu). Jest to również wskazane przy parkietach wcześniej woskowanych lub olejowanych, parkietach z drewna egzotycznego lub jeżeli chce się zachować możliwie najjaśniejszy odcień drewna.

SPOSÓB UŻYCIA

- LAKIER JEDNOSKŁADNIKOWY: przed użyciem wstrząsnąć. VP P.U. jest gotowy do użycia i nie potrzebuje rocieńczenia.
- Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności przekraczającej 85%. Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w lakierowanych pomieszczeniach.
- Nanosić równomierne i obfite warstwy za pomocą wałka z krótkim włosiem lub ławkowca.
- Aby uzyskać optymalny efekt należy nałożyć 2 do 3 warstw. Każda warstwa schnie od 4 do 6 godzin i twardnieje w ciągu 48 godzin.
- Nie przekraczać 48 godzin między nakładaniem poszczególnych warstw.
- Po wyschnięciu każdej warstwy lakieru należy zmatować powierzchnię papierem ściernym, a następnie odkurzyć.

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy ROZCIEŃCZALNIKA SO BLANCHON lub ROZCIEŃCZALNIKA SYNTILAC BLANCHON. Nie stosować syntetycznych i celulozowych środków rozcieńczających.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać do kanalizacji.

Blanchon

Lakier do parkietu VP P.U.

SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE

- Pyłosuchość: około 30 do 40 minut.
- Schnięcie "matowienie/pokrywanie": 4 do 6 godzin w normalnych warunkach.
- Nie przekraczać 48 godzin między nakładaniem poszczególnych warstw.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 24 godzinach.
- Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności. Przez pierwsze 10 dni nie przykrywać (np. foliami ochronnymi) i nie układać dywanów na polakierowanym parkiecie.
- Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na polakierowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).

WYDAJNOŚĆ

- 10 do 12 m² z 1L na jedną warstwę.

CODZIENNA PIELĘGNACJA

- VP P.U. ułatwia późniejszą pielęgnację drewnianych parkietów.
- Odkurzać regularnie przy użyciu odkurzacza albo miotły.
- Od czasu do czasu, przetrzeć na mokro, dobrze odcisniętymi i nigdy nie ociekającymi narzędziami. Miejscowe zabrudzenia i plamy można z łatwością usunąć używając środków LAGOON® BLANCHON, PROTEKTOR BLANCHON albo neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu).
- Ważne: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 10 dni, po dokładnym wyschnięciu lakieru.
- Odradzane są: monoszlifierka, miotła z włosem, emulsje woskowe, woski itd., tzn. wszystkie produkty i narzędzia mogące nadać połysk i powodować poślizg.
- Parkiety polakierowane lakierem VP P.U. i poddane dużemu natężeniu ruchu, będą konserwowane środkami MÉTAMAT® BLANCHON, METALIZATOR BLANCHON, PROTEKTOR i LISABRIL BLANCHON (patrz dokumentacja na temat pielęgnacji lakierowanych parkietów i Karty Techniczne tych produktów). Częstotliwość tej konserwacji będzie zależała od natężenia ruchu w pomieszczeniach.
- UWAGA: jedynie MÉTAMAT®, LAGOON® i PROTEKTOR są odpowiednie do pielęgnacji odcienia półmat gdyż nie zmienią jego aspektu.

RENOWACJA

- Renowację powierzchni pokrytej lakierem VP P.U. przeprowadza się przez nałożenie nowej warstwy. Przed nałożeniem świeżej warstwy lakieru, należy lekko zmatowić powierzchnię (monoszlifierką z tarczą droбноziarnistą).

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	LAKIER DO PARKIETÓW I BOAZERII
TYP ŻYWIC	Poliuretanowe
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 4a
GĘSTOŚĆ	0,87 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesie się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
LEPKOŚĆ	150 cP (BROOKFIELD T2)
MIESZANIE I KATALIZACJA	Nie dotyczy
MATOWIENIE - POKRYWANIE	4 do 6 godzin w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TABER	Utrata wagi: 38 mg (tarcze CS 10, 1000 obrotów, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	50 cm (trzcina 400 g) (wg NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Ołówek 7H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po 20 dniach schnięcia wg NF T 30053). Nie stosować produktów amoniakowych

*ANEKS: SZLIFOWANIE POWIERZCHNI PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifarki, krawędziarki do brzegów i skrobaka do rogów.
- Szlifarkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wyciśnięcia powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36) dla odświeżenia i wyrównania drewna.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60) dla wygładzenia powierzchni.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120) dla uzyskania pięknego wykończenia.
- Wykonać obwód całego pomieszczenia (krawędziarką i skrobakiem).
- Wygładzenie powierzchni tarczami ściernymi (używane 80 lub 120) udoskonali przygotowanie parkietów, zwłaszcza tych z motywami: mozaika, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie: powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne, grzejniki itd.

Karta Techniczna wyemitowana przez Dział Dokumentacji 31.08.2009. zatwierdzona przez Dział Techniczny 20.03.2009 i przez Dyрекcję Handlową 20.03.2009.

Wszelkie informacje, wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Ta Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwałe 62, 50-010 WROCŁAW
Tel/Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex (France) - Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com

Blanchon